

1. 概要

TSZC から操作するレンズの情報を、TussVision 製レンズまたはその他登録したレンズにスムーズに切り替えるための機能です。

登録する内容は「番号（任意）」「レンズ名（任意：7文字まで）」、「レンズメーカーが指定しているステップ数（最大値）（ズーム／フォーカス／アイリス）」、「アイリス設定（STP／P-Iris）」です。

現在登録されている情報は以下となります。

番号	レンズ名	ステップ数 Z	ステップ数 F	ステップ数 I	アイリス設定
1	1450	14914	14914	6137	STP
2	1450p	14914	14914	84	P-Iris
3	3280	14914	7102	6137	STP
4	3280p	14914	7102	84	P-Iris

2. 使用方法

2. 1 ZLC を起動する



ZLC.exe をダブルクリックし、ZLC を起動する。使用する箇所は以下となります。

- ① コマンド入力ボックス／②コマンド送信ボタン／③コマンド表示エリア

2. 2 レンズ情報を切り替える

・TSZC から操作するレンズの情報を切り替える。

- 1) 「①コマンド入力ボックス」に「setIns,レンズ名」を入力する。

例：1450 に切り替えたい場合、「setIns,1450」を入力

- 2) 「②コマンド送信ボタン」を押下する。
- 3) 「③コマンド表示エリア」に以下が表示され、レンズ情報が切り替えられる。

<set_irs = アイリス設定

<set_pls:Zoom,ステップ数 Z

<set_pls:Focus,ステップ数 F

<set_pls:Iris,ステップ数 I

<setIns:レンズ名

2. 3 レンズ情報を登録／削除／一覧表示／表示する

2. 3. 1 レンズ情報を登録する

・TSZC から操作するレンズの情報を TSZC に登録する。

- 1) 「①コマンド入力ボックス」に「regIns, 番号,レンズ名, ステップ数 Z, ステップ数 F、ステップ数 I,アイリス設定(s:STP p:P-Iris)」を入力する。

例：1 番に 1450 を登録したい場合、

「regIns,1,1450,14914,14914,6137,s」を入力

- 2) 「②コマンド送信ボタン」を押下する。
- 3) 「③コマンド表示エリア」に以下が表示され、レンズ情報が登録される。

<regIns:レンズ名

2. 3. 2 レンズ情報を削除する

・「レンズ情報登録」機能で登録したレンズ情報を TSZC から削除する。

- 1) 「①コマンド入力ボックス」に「clrIns,削除したいレンズ情報の番号」を入力する。

例：1 番のレンズ情報を削除したい場合、「clrIns,1」を入力

- 2) 「②コマンド送信ボタン」を押下する。
- 3) 「③コマンド表示エリア」に以下が表示され、レンズ情報が削除される。

<clrIns:レンズ名

2. 3. 3 レンズ情報一覧を表示する

・「レンズ情報登録」機能で登録したレンズ情報の「番号」と「レンズ名」を一覧で表示する。

- 1) 「①コマンド入力ボックス」に「lstlns」を入力する。
- 2) 「②コマンド送信ボタン」を押下する。
- 3) 「③コマンド表示エリア」にレンズ情報一覧が表示される。

例：1 番に 1450、2 番に 1450p、3 番に 3280、4 番に 3280p が登録されていた場合、以下のように表示される。

<Registered Lens List

<1:1450

<2:1450p

<3:3280

<4:3280p

2. 3. 4 レンズ情報を表示する

・「レンズ情報登録」機能で登録したレンズのうち、指定した「番号」のレンズ情報を表示する。

- 1) 「①コマンド入力ボックス」に「chklns,番号」を入力する。

例：1 番に登録したレンズ情報を表示したい場合、「chklns,1」を入力

- 2) 「②コマンド送信ボタン」を押下する。
- 3) 「③コマンド表示エリア」にレンズ情報が表示される。

例：「chklns,1」を実行した場合、以下のように表示される。

<Registered Lens Data

<regNo:1

<lensName:1450

<zoomSteps:14914

<focusSteps:14914

<irisSteps:6137

<Iris Mode:STP